



AGM

Exide AGM nabízí působivou spolehlivost a životnost, snadno odolává studeným zimám a dalším tvrdým podmínkám. Baterie je zcela bezúdržbová, vyžaduje pouze počáteční naplnění elektrolytem, abyste ji mohli začít používat. Je vybavena technologií AGM, ideální pro většinu použití, včetně využití v špičkových skútrech.

Výhody

- › Prodloužená životnost.
- › Ideální pro sezonní použití a chladné počasí.
- › Vysoce bezpečná, odolná vůči vibracím.
- › Bezúdržbová - bez doplňování vody.
- › 6-dílná láhev pro počáteční naplnění součástí balení.
- › Snadné skladování - není zapotřebí nabíjet před naplněním elektrolytem.
- › Široká škála pokrývá 90% vozového parku.



Conventional

Konvenční baterie Exide jsou určeny pro základní modely a pro starší vozidla se základními potřebami napájení. Jsou také ideální pro malé sekačky a zahradní stroje.


Výhody

- › Součástí je náplň s elektrolytem pro počáteční naplnění.
- › Snadné skladování a manipulace - není nutné nabíjet před prvním naplněním elektrolytem.
- › Velký výběr typů baterií, včetně 6V.




Návod pro naplnění elektrolytem

1 Příprava



AGM

Odstraňte červené ochranné těsnění z baterie. Odstraňte víko z balení, ve kterém je elektrolyt. Víko si ponechte. Nepronážděte ani nestrhněte uzávěr lahve.




Conventional

Odstraňte zátky z otvorů článků na vrchu baterie a odložte je stranou. Odstraňte červený uzávěr ventilačního otvoru na boku baterie a vyhoďte jej. Nepropichujte ani nestrhávejte uzávěr lahve s elektrolytem.


2 Seřazení

Srovnajte 6-dílnou nádobu s elektrolytem s otvory článků baterie.*




3 Naplnění

Jemně zatlačte nádobu s elektrolytem dolů, dokud nedojde k propíchnutí jejího uzávěru. Elektrolyt pak bude proudit do článků baterie. Počkejte až bude plnění zcela dokončeno, pak nechte baterii alespoň 30 minut v klidu.



4 Odstranění

Abyste se ujistili, že došlo ke ztečení všeho elektrolytu, jemně potřeste nádobou. Opatrně ji vyjměte a bezpečně zlikvidujte. Otvřete z baterie jakýkoliv rozlité elektrolyt.




Uzávěr víka z balení s elektrolytem.

5 Uzavření



AGM

Pečlivě a pevně uzavřete články baterie víkem, které jste si ponechali z balení s elektrolytem.



Conventional

Pečlivě vraťte zátky zpět na články baterie a pevně je uzavřete.



S bateriemi se musí zacházet správně. Vždy se držte návodu k obsluze, který je přibalovaný ke každé baterii.

* Některé konvenční baterie se dodávají pouze s jednodílnou nádobou elektrolytu.